称重管理软件标准版 使用说明书

目录
第一章 重要声明
第二章 系统安装
一、系统要求
二、安装步骤
三、启动说明4
第三章 称重操作与数据维护4
一、称重操作4
二、用户管理6
三、数据查询维护7
四、数据库地址
五、数据备份9
六、数据清理与导出10
第四章 软件与仪表设置10
一、软件设置10
二、仪表连接设置13
第五章 磅单格式及磅单修改13
一、设置磅单格式13
二、修改磅单格式14
第六章 辅助功能的使用16
一、视频监控16
二、更改密码18
三、更换班次(更换用户)18
四、模拟称重18
五、串口输出18

第一章 重要声明

- 一、感谢您购买我司设计的"称重管理软件"。请在使用"称重管理软件"之前务必认真详细阅读本说明书,以便了解管理软件的优越性能和强大的功能,当您开始使用"称重管理软件"时,本公司认为您已经认真阅读了本说明书。
- 二、由于不同的客户需求不尽相同,本手册的部分内容描述可能会 与您手中的实物不尽相同,有不便之处,敬请谅解!

第二章 系统安装

一、系统要求

- 1、硬件配置
 - 1.1 一台标准计算机。
 - 最低配置为: CPU: Celeron 4 1.7G 内存: 256 MB 硬盘: 40G 显示器: 17 寸纯平/15 液晶显示器 光驱: 52X
 - 1.2 设备接口

主板必须配有串口和 USB 接口,如有一机多衡或者读卡器的要求,还必须额外配置个数相对应的串口卡。

1.3 特殊配置

如需安装视频监控系统,须保证主板上有至少一个 PCI 的插槽(本系统支持两种视频采 集卡,如选用天敏 VC 系列的采集卡,请确认采用 Intel 芯片组的主板)。

2、系统环境

本软件适用于中文 MS Windows 9X/2000/XP/2003/7 等操作系统。繁体或其他语言版本,可能无法正常显示文字。推荐使用 Windows XP SP2 以上的操作系统,能够稳定运行本软件。

二、安装步骤

- 1、查看仪表说明,检索仪表当前设置的波特率。一般仪表在标定时须将发送方式设置成连续发送方式。
- 2、使用专用连接线将仪表与计算机串行口连接。
- 3、打开计算机,进入 Windows 操作系统,安装光盘中的称重系统。根据相应提示,完成安装。

三、启动说明



1、在称重软件安装完毕后,在桌面上会出现一个称重系统的图标。双击运行它。

- 2、如果未插入加密狗或者加密狗已损坏,那么系统将提示你插入加密狗。本称重软件每一 套配备一个加密狗。不使用加密狗,无法进行称重操作。
- 3、在首次登录称重系统的时候,有一个超级管理员,用户名:管理员 密码:123。在登录 以后请及时将密码修改。(如图1) 初始管理员用户无法删除,且永久享有用户管理权限。防止系统处于无管理员状态,但 你可将该管理员用户改名或修改密码。

第三章 称重操作与数据维护

一、称重操作

打开操作菜单选项中的"称重操作"或者在界面直接单击"称重操作"按钮,均可进入称重操作。



在仪表设置正确后,称重界面上会有仪表传输的称重值,和信号标志。

(仪表设置详见第12页)



其中:传输灯表示当前仪表是否有数据传输,稳定灯表示当前仪表传输的数据是否正常 稳定。

- 1、称重操作,在仪表数据稳定后,填入相应的车号(必填)和其他数据。 如果称重车,就点击重车按钮,再点保存,即保存一条只有重车的记录。 如果称空车,就点击空车按钮,再点保存,即保存一条只有空车的记录;
- 2、第二次称重时,如果这次称的是重车,系统会自动查找车号相同,并且第一条只有空车的记录,加入重车数据,并进行计算净重的操作。如果这次称的是空车,系统会自动查找车号相同,并且第一条只有重车的记录,加入空车数据,并进行计算净重的操作。点击保存按钮,便完成一条完整的称重记录,或者点击打印,直接打印出磅单且保存数据;
- 3、输入车号的时候,可以点击右边的第一个按钮,方便的输入城市简称。在输入车号、客 户名称、发货单位等数据的时候,可以点击输入框右边的下拉按钮,快捷的输入数据。 在车号输入框最右边还有一个按钮,是套表输入按钮,选择一个套表数据,即可填入所 有相关信息。(套表与车号、发货单位、收货单位等数据可在预制维护里设置,详见后面 章节);
- 4、扣重功能,只要输入你要扣除的重量,点击保存即可。净重-扣重=实重;
- 5、单价,如果要计算当前实重的价格,只要在单价栏输入每公斤的价格,即可保存到数据 库当中。实重×单价=金额;

- 6、如果当前数据输入错误,可以点击清空按钮,清空所有输入的内容;
- 8、过磅方式分为标准过磅方式和简单过磅方式;简单过磅方式下不区分过毛重和过皮重, 但无法使用车辆预置皮重功能

二、用户管理

用户权限设置		×
 用户名 ▶ 管理员 过磅员 	用户名 管理员 用户密码	
	用户权限	
	● ● 用户管理 ● 数据维护	
	● ● 数库设置 ● 数据导出	
	☑ ☑ 数据备份 ☑ 预置维护	
	✓手工重量✓ 仪表设置	
	✓系统设置	
~	☑打印报表 ☑修改磅单	
插入 修改	保存 撤消 删除 刷新	新

打开"数据维护"菜单选项中的"操作员维护",即打开用户管理对话框。

1、用户维护

用户列表里的是本系统的所有用户,您可以在此系统的所有用户进行添加删除和权限管理。

- 1.1、添加用户 一 点击"插入"按钮,然后在右边用户名文本框中输入用户名,输入用户 密码并确认密码。然后点击保存添加,便添加一个新的用户。(注:同样的用户名不 能重复添加,用户密码均不能为空)
- 1.2、删除用户 一 选定你要删除的用户, 然后点击"删除"按钮, 即可删除该用户。
- 1.3、**修改权限** 选定你要修改权限的用户,然后点击"修改"按钮,在右边的权限栏上勾选相应的权限,然后点击保存修改按钮,即可保存修改的用户权限。

(注:初始管理员用户无法删除,且永久享有用户管理权限。防止系统处于无管理员状态,但你可将该管理员用户改名或修改密码。)

1.4、**取消修改** - 在修改过程中,如果用户不想保存修改的权限,请点击"撤销"修改。

2、权限项介绍

- 2.1 系统设置:允许用户进行"软件系统设置"。
- 2.2 用户管理: 允许用户进行"操作员维护"。
- 2.3 手工重量:允许用户进行"手工输入重量"。
- 2.4 数据备份 : 允许用户进行选择路径的数据库备份、压缩修复、定时备份等操作。
- 2.5 数库设置: 允许用户进行数据库路径的选择。
- 2.6 打印磅单:允许用户"打印磅单"。
- 2.7 数据维护:允许用户对称重数据进行修改。
- 2.8 预置维护:允许用户对预制信息进行维护。
- 2.9 数据导出:允许用户对称重数据进行导出、清理等操作。
- 2.10 仪表设置: 允许用户对仪表串口的连接进行设置。

- 2.11 修改磅单:允许用户修改磅单格式。
- 2.12 打印报表: 允许用户打印统计报表。
- 3、公共权限

任何用户均具有:称重操作、查询称重信息、默认路径备份数据与修改当前用户密码的 权限。这些是基本的用户权限,如有特殊需要,那么请联系本公司技术部。

三、数据查询维护

打开数据维护菜单选项中的数据记录查询,即可看到界面如 图 5 所示。

investigation and a location.										(····································	1	*110+			
车 号	•	等于	-			-				•	报表招关	3	党计报表			-
发货单位	-	等于	-	1		-	[•	统计字段					
收货单位	-	堂工		-						-	☑车次		☑毛 重	☑空 重	☑净 重	
W. () () () () () () () () () () () () ()		141				<u> </u>	I			4	⊡tn a	-	□ 定 番	□ 全 痴	一行路弗	
资名	-	等于	-			_			-	-		•				
毛重时间	-	两者之间	-	2012-06-13	00:00:00	-	2012-07-13	V	23:59:59	\$	asdf 🗌		□备用7	□备用8	□备用9	
	•	两者之间	•	2012-07-13	00:00:00		2012-07-13		23:59:59		统计项目					
完成条件				· ·			~				左 문				L 统计	
0 PT	全成	0	未完成	; ()全部		Q,查询		■ 显示照片	Ť	1+ 5		<u></u>		On Jaron -	
	094	Ú	1-209		Z HP		分 打印		分 导出照片	7	L.		-		08 11 LU 🔹	
و حد حد الله	n 🖂	1.0		n laut	_				-				-		□ <mark>□</mark> 导出	
排序字样	夏 流	水号 羽	1序万	式 开席	T		승규 수준 선수		🗙 批母曲版	5			(and a second			
				·	🥂 💊 修改		U ANA		THE THE TOTAL	5	-					
报表样可	t 11	明细报表…		7.	─ <u>></u> 修改 →		27 删除		□ 数据导出	5			•	A	、 字体设置	
报表样う	t, [1.	明细报表…	数据排	表			で 新聞 第 111 第		□ 数据导出	4	<u> </u>		•	A	▲ 字体设置	
报表样う流	式 11	明细报表…	-数据排 -	表 号	────────────────────────────────────		● 利靖	 	➡ 数据导出	、	5 HR.	格		一 空 重	▲ 字体设置 □ 净 ● ●	
报表样3 流 012012	式 [1] 水号 20606	明细报表	-数据排 车 8264!	日本 (1777) 日本 (1777	▲ 修改 报表 发货单位 永州莲花二部		收货单 一部水汤	位露	 一数据导出 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 规	格	▼ ● <	A 空重 7370	 字体设置 净重 22890 	
报表样3 流 012012 012012	式 [1] 水号 20606 20606	明细报表 31 32	数据排 车 82645 82152	表 表 译 · 译 本 师利 2 章志远	 修改 报表 发货单位 永州莲花二部 永州莲花二部 		 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	泣露	■ 数据导出	。 送 名 熟料 熟料	4 规	格	王 毛重 30260 29720	空重 7370 7760	 字体设置 净重 22890 21960 	
报表样3 流 012012 012012 012012	式 [1] 水号 20606 20606 20606	明细报表… 31 32 33	-数据排 车 82645 82152 82476	 	✓ 修改 报表 发货单位 永州莲花二部 永州莲花二部 永州莲花二部		 (1) 新唱 (1) 単一部 (1) 一部 (1) 一部 (1) 一部 (1) 一部 (1) 二部 (2) 二部 (2) 二部 (2) 二部 (2) 二部 (3) 二部 (4) 二部 	位 露 建 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	■ 数据导出	· · · · · · · · · · · · · · · ·	5 规 3破	格	王 至 30260 29720 34570	空重 7370 7760 7920	字体设置 净重 22890 21960 26650	
报表样3 流 012012 012012 012012 012012 012012	式 [1.5 次号 20606 20606 20606 20606	明细报表… 31 32 33 34	-数据排 至 82649 82153 82478 77981		✓ 修改 报表 发货单位 永州莲花二部 永州莲花二部 永州莲花二部 永州莲花二部 朱州莲花二部		 (1) 新加 (1) 秋道 (1) 秋道 (1) 秋道 (1) 秋道 (1) 秋道 	立 2289 2289 228 228 228 228 228 228 228 2	 数据导出 数据导出 	、	4 规 3破 1	格	王重 30260 29720 34570 36290	<u>空重</u> 7370 7760 7920 14420	字体设置 净重 22890 21960 26650 21870	
报表样3 流 012012 012012 012012 012012 012012 012012	式 [1.5 水号 20606 20606 20606 20606 20606	明细报表… 31 32 33 34 35	-数据排 客2645 82152 82478 77981 82645	 · · · · · · · · · · · · · · ·	✓ 修改 发货单位 永州莲花二部 永州莲花二部 朱州莲花二部 株洲宏信 永州莲花二部		● 新福 收货单 一部水沥 一部水沥 二部杂料 永州连 一部水沥	位露着	 数据导出 数据导出 	、	4 规 3 规 13破 1	格	▼ 王重 30260 29720 34570 36290 29910	<u>空重</u> 7370 7760 7920 14420 7370	字体设置 净重 22890 21960 26650 21870 22540	
报表样3 流2 012012 012012 012012 012012 012012 012012	式 11 水号 20606 20606 20606 20606 20606 20606	明细报表… 31 32 33 34 35 36	-数据排 室 82645 82153 82476 77981 82645 62373		▲ 「「」」 ● 修設 ● 发发单位 ○ 永州陸花二部 ◎ 永州陸花二部 ◎ 永州陸花二部 ◎ 永州陸花二部 ○ 永州陸花二部 ○ 永州陸花二部 ○ 永州陸花二部 ○ 永州陸花二部		★ 新福 收货单 一部水沥 一部水沥 二部杂料 永州谨 一部水沥 二部杂料	位露 離口 花 磨口	 数据导出 数据导出 炒 	後 熟 教 新 石 臣 約 款 石 日 約 款 石 日 約	ユ 約 2.50次 リ 2.50次	格	 毛重 30260 29720 34570 36290 29910 40180 	空重 7370 7760 7920 14420 7370 10550	字体设置 净重 22890 21960 26650 21870 22540 29630	
报表样3 %。 012012 012012 012012 012012 012012 012012 012012	式 11 水号 20606 20606 20606 20606 20606 20606	明细报表… 31 32 33 34 35 36 37	数据相 82645 82152 82476 77981 82645 62373 82152	 ······ ···· ····	★ 修設表 发货单位 永州莲花二部 永州莲花二部 林州莲花二部 林州莲花二部 永州莲花二二部 永州莲花二二部 永州莲花二二部 永州莲花二二部 永州莲花二二部		★ 新福 ★ 世家 ★ 世家 ★ 世家 ★ 世家 ★ 世家 ★ 中部水浜	位露着	 数据导出 数据导出 炒 炒 	後 熟料 新石 時料 日 日 熟 料 日 日 熟 料 日 日 熟 料 日 日 熟 料 料 日 日 熟 料 料 日 日 熟 料 料 日 日 熟 料 料 日 日 三 約 第 月 日 月 日 日 二 約 第 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 第 月 日 第 月 日 第 月 日 第 月 日 第 月 日 第 月 日 第 月 日 二 第 月 日 二 第 月 日 二 第 月 日 二 第 月 日 二 第 月 日 二 日 二 月 日 二 二 月 日 二 二 月 日 二 二 月 日 二 二 月 日 二 月 日 二 月 日 二 二 月 日 二 二 二 月 日 二 二 二 二	4 規 23破 1	格	 毛重 30260 29720 34570 36290 29910 40180 30000 	空重 7370 7760 7920 14420 7370 10550 7760	字体设置 净重 22890 21960 26650 21870 22540 29630 22240	
报表样; 流 012012 012012 012012 012012 012012 012012 012012 012012	式 11 次号 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606	明细报表 31 32 33 34 35 36 37 38	数据排 车 82645 82152 82476 77981 82645 82645 82152 82645	 又表 又本加利 本加利 和加利 日 	✓ 診療表 友質単位 永州護花二部 水州進花二部 株洲宏花二部 株洲宏花二部 水州進花二部 永州進花二部 永州進花二部		收货单门	」 立 露 磨 四 花 磨 四 花 磨 酒 四 花 磨 酒 四 花 磨 酒 四 花 磨 酒 四 花 磨 酒 四 花 磨 酒 四 花 磨 四 石 露 四 石 磨 四 石 磨 四 石 磨 四 石 磨 四 石 雪 四 石 雪 四 石 雪 四 石 雪 四 石 雪 四 石 雪 四 石 雪 四 四 雪 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四	 一款据导出 一款据导出 炒 炒 炒 	後 熟熟石磨料 時熟石磨料 時熟石 時料 日 熟 料 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約	4 共現 236次 リ 236次	格	 毛重 30260 29720 34570 36290 29910 40180 30000 29400 		字体设置 净重 22890 21960 26650 21870 22540 29630 22240 22030	
振表样 流 012012 012012 012012 012012 012012 012012 012012 012012 012012	大号 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606	明细报表 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39	数据排 82645 82152 82476 77981 82645 62373 82645 82645 82645 82645	 号 零庫抑利 零車加利 零車加利 零車加利 二、 二、	✓ 診療表 友質単位 永州莲花二部 永州莲花二部 林川莲花二部 林川莲花二部 永州莲花二部 永州莲花二部 永州莲花二部 永州莲花二部		● 新增 收货机 ● 新增 收货单词 ● 部水 ● 部水 第一部水 第二部水 第二部 <	位館贈加花贈加館	 一 数据导出 一 数据导出 場 場 場 場 	 <!--</td--><td>غ <u>لی ای ای</u></td><td>格</td><td> 毛重 30260 29720 34570 36290 29910 40180 30000 29400 34910 </td><td>空重 7370 7760 7920 14420 7370 10550 7760 7370 7370 7370 7920</td><td>字体设置 净重 22890 21960 26650 21870 22540 29630 22240 22030 26990</td><td></td>	غ <u>لی ای ای</u>	格	 毛重 30260 29720 34570 36290 29910 40180 30000 29400 34910 	空重 7370 7760 7920 14420 7370 10550 7760 7370 7370 7370 7920	字体设置 净重 22890 21960 26650 21870 22540 29630 22240 22030 26990	
报表样3 流 012012 012012 012012 012012 012012 012012 012012 012012 012012 012012 012012	大号 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606	期细报表 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39	-数据排 客2645 82153 82476 77981 82645 62373 82645 82645 82478	民 民 民 年 日 市 日 市 市 市	✓ 診療表 发货单位 永州莲花二部 永州莲花二部 林州莲花二部 林州莲花二部 林州莲花二部 永州莲花二部 永州莲花二部 永州莲花二部 永州莲花二部		 (1) 新宿 (1) 秋海 (1) 秋海	立 228 28 28 29 17 28 29 17 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	■ 数据导出	後 約 約 新 石 唐 約 新 石 唐 約 料 料 已 約 約 和 料 料 日 四 約 約 和 料 料 日 四 約 約 和 月 料 料 日 四 約 約 石 四 約 約 石 四 約 月 日 一 約 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	ム 共和 2.6成 1 2.30成 2.30成 2.30成	格	 毛重 30260 29720 34570 36290 29910 40180 30000 29400 34910 22641988 (2000) 	空重 7370 7760 7920 14420 7370 10550 7760 7370 7370 7920	字体设置 净重 22890 21960 26650 21870 22540 22630 22540 22630 22640 22630 22240 22030 26990 116569068	

1、选定数据

用户可通过鼠标点击"全部记录"来实现数据的选定(显示为红色),还可点击第一条 和末一条来快速选定记录。在数据选定后才可点击其他操作按钮,对数据进行操作。

2、修改记录

选定记录后双击"修改记录"即可对当条记录进行修改,修改完成后点击保存按钮,保存修改,在修改过程中请不要选择其他记录,否则将撤销修改。

3、 删除记录

选定记录后点击删除记录,在确定删除后,即可删除当前记录。(注意:记录删除以后 便无法恢复,所以请谨慎使用此功能。)

4、 刷新记录

当多人使用一个数据库的时候,当其他人修改以后,需要重新获取新的数据库信息,请 点击刷新记录后,再进行其他的数据操作,以免发生数据操作错误。

5、数据输出

可将数据记录输出成 Excel 文件或者文本文件。

- 6、数据打印
- 7、统计报表

如图所示:

数据查询															ß	
车号	•	等于	•	[•	[•	报表抬头	统计报表	8			
友货单位	-	等于	-				*			-	统计字段					1
友货单位	-	等于	-				*	<u> </u>		-	☑车次	☑毛	重	☑空 重	☑净 重	
告名	-	等于	-	r			•			-	☑扣 重	☑实	重	□金 额	□过磅费	
、 「 毛重时间	-	两者之间	-	2012-06	6-13 🔽	00:00:0	00 🐼	2012-06-13	23:59:59		asdf	□备用	7	□备用8	□备用9	
	-	两者之间	-	2012-07	-13 🔽	00:00:0	00	2012-07-13	23:59:59		一统社场中					
宝成条件		1. maria						1			统计项目		-		□ 统计	
) () () () () () () () () () () () () ()	्रही	0	ま会成			R		Q,查询	🛃 显示照	片	页 名		-		Q. 1969 -	
ССл	51494	0	1575144		U ±n	, ,		실 打印	1 导出照	片			•		◆63 注印 ▲	
排应今段	法	水문 胡	反方式	升应	-			🐣 ocum	¥ 40,63 mil	~			•		中学	
J#/77-4%	-214		, LL / TL /	1707		● 修订	收	11111	▲ 北里剛	**			-		A 实体设置	
报表样式	1.6	明细报表…	数据报	表	<u> </u>			28 删除	□ 数据导	Ξ.						
货名		车次	毛	Ê	空重		争重	扣 重	实重	ſ						
1装水泥		92	150	3730	4416	00	1067130	67.1	6 1067062.84							
研石已破		32	119	0320	2928	90	897430	23.3	6 897406.64							
料		38	117	0510	2947	00	875810	27.7	4 875782.26							
加磨剂		1	3	5290	144	20	21870	0.7	3 21869.27							
			1212-21					1		2						

统计报表可以根据所需的条件,对数据进行筛选统计,然后生成打印报表。 **具体操作:**在统计项目中选择要筛选的条件,设定好查询范围,点击查询。系统将对数据库 进行筛选统计。然后点击设置,对需要打印的字段进行设置,完成后点击打印 选择需求的打印方式,进入打印预览界面,对需要打印数据进行预览,然后点击打印按钮进 行打印。

四、数据库地址

数据库连接	
数据库设置	
单机数据库 网络数据库	
· ●使用 主机名或 IP 地址	连接数据库 保存设置
: 用户名 sa 密码 *** 数据库 weight15 ▼	关闭

打开系统维护菜单中的数据库设置,即打开数据库地址设置的对话框。如图7:

1、连接数据库

1.1 默认数据库

当勾选了默认数据库选项按钮时,数据库地址固定为当前 Database 目录下的默认数 据库文件。

1.2 网络数据库和其他数据库

如想自定义数据库的位置,先钩去默认数据库选项按钮,然后点击选择按钮,在网络 正常情况下,还通过网上邻居或 IP 地址,选择数据库的位置。点击连接数据库,如 果连接正确,该地址将设置为当前使用的数据库。

2、压缩和修复数据库

在数据库长时间使用以后,由于数据较多,在使用时可能会出现较长时间的延迟,那么 可以对数据库进行压缩,这样可提高数据库的访问速度。当对数据进行了非法操作或者存储 过程中突然停电引起,引起数据库的损坏,可尝试采取修复数据库来完成数据修复的操作。

五、数据备份

数据库备份 数据库备份 备份选项 ○每次结束备份 ●手动备份 ○每小时备份 备份时压缩数据库 备份数据库地址 D:∖ 选择路径 恢复数据库地址 D:\\ 选择路径 图 8 备份数据库 恢复数据库 关闭

打开数据维护菜单选项中的数据库备份,即打开数据备份对话框。如图 8:

1、备份数据库

1.1 手工备份

手动备份数据库时,先在备份数据库地址右边点击选择备份的路径,然后点击备份数 据库,系统将把数据库按当前时间为文件名将数据备份起来。如需要在备份的时候对数据库 进行压缩,只需勾选备份时压缩数据库选项即可。

1.2 每次结束备份

当选择数据库地址以后,点击备份数据库按钮。以后在每次关闭软件时,均会自动保 存数据库。

1.3 每小时备份

当选择数据库地址以后,点击备份数据库按钮。以后在不关闭软件的情况下,每间隔 一小时均会自动保存数据库。

2、恢复数据库

当旧的数据库出现故障时,可选择用于恢复的数据库,对当前数据库进行恢复。

六、数据清理与导出

清理范围	○部公司書
₩ 2005-03.01 V	● 前分 16.3%
▼毛重日期	
导出地址	□导出时清空数据
	选择
0 mb mb	

打开数据维护菜单选项中的数据导出,即打开导出数据对话框,如图9:

这里可将数据导出为 Excel 文件。

1、导出全部记录

清理范围中选择全部记录,然后选择导出的路径,点击确定,即可将数据保存为 Excel 文件。

2、导出部分记录

清理范围中选择部分记录,选择导出所需的时间段(可以选择只要毛重记录或空重记录), 选择路径,点击确定,保存该时间段的数据。

3、导出时清空数据

当在导出数据之前,勾选导出时清空数据选项,以后系统将会把导出的数据从数据库中 清除。这样可以调整数据库的容量,以提高系统的效率。建议:在导出清空之前对数据 库进行备份,以防止数据丢失,造成不可逆转的后果。

第四章 软件与仪表设置

一、软件设置

1、基本资料

可以设置软件的使用单位、电话号码,将在称重界面下方的状态栏中显示。

基本资料「称重设置」过磅费设置	
软件使用单位 福州≫电子衡器有限公司	电话号码
仪表计量单位 公 斤 ▼	软件计里单位 公 斤 ▼
□开机自动运行 数据打印报表	抬头 数据报表
□关闭软件时导出XML 打印机	Default
□自动关机 13:36:31 📚	流水号规则 6位流水号 ▼
✔ 确定	🕱 取消

2、称重设置

可设置一些称重界面上的功能,如下拉框的行数,自动下拉等。

基本资料 称重设置 过磅费设置
☑ 自动弹开列表框 □ 下拉框双击选择 □ 自动补全下拉框
☑回车键代替Tab键 ☑ 允许二次过皮 ☑ 允许二次过毛
□ 自动删除历史记录 □ 自动记录车皮 □ 使用代码输入
□ 启用语音报数 □ 回零后再过磅 □ 使用扣率代替扣重
□ 不稳定也允许过磅
输入框行数 5 🛃 回零重量 10 稳定次数 4 🛃
后台记录重量 1000 金额小数点 2 皮重超差范围 5 %
✓ 确定 ▼ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10

3、过磅费设置

^{也加氾围} 起始重里	上限重量			
500	10000	收费为	5	元
10000	100000	收费为	2	元/吨
100000	120000	收费为	1	元/吨
ۈ费计算方式 ●按"毛重"计算 ●按"净重"计算	○按"毛重+&	全"计算	✓是否收费 ●是否收费 ●手工输入 小数点位数	ξ 0

可设置过磅费收取方式;

4、界面配置

可配置主界面上的一些备用项目的显示与隐藏,这些备用项目都是用来以备客户需求 的,在正常情况下并不在称重界面上显示;

以上是一些数值型数据的备用项目,可自定义公式计算,计算公式规则如下:

- A、 可采用已经有的毛重, 空重, 净重等加入公式;
- B、当将以上数据加入公式时,要加入中括号[];
- C、公式中暂时只支持+,-,*,/,()的运算;

D、 备用 7 的公式中可使用备用 6 的值, 备用 8 可使用备用 6 和备用 7 的值, 类推;

		1000000000		ý				U.					
数据字段	显示名称	默认值	自动清空	数据字段	显示名称	默认伯	Í (自动清空	-			~	1
≤车号	车号			▼发货单位	发货单位]			13852 0	2	余奉	
☑收货单位	收货单位			☑货名	货 名					0		公斤	
☑规格	规 格			☑毛重	毛重]			0		公斤	
✔空重	空重			☑净重	净 重				公式编辑				
□扣重	扣 重			□实重	实 重				可用项目				
□单价	单价			□金额	金额			~	[毛重]	[空重]	[净重]	[扣重]	(实重)
☑过磅费	过磅费			☑毛重时间	毛重时间				[单价]	[金额]	[过磅费]	[备用1]	[备用2]
✓ 空重时间	空重时间			☑备注	备注		55		[备用3]	[备用4]	[备用5]	[备用6]	(备用7)
□备用1	备用1			□备用2	备用2	10			(會用8)	+		<u>,</u>	- /
□备用3	备用3			□备用4	备用4				5	6	7	8	9
□备用5	备用5					最低值	11 小数点	_	4	t)	刪除	清空
□备用6	折方系数	□启用公式			公式设置	0	0		No add under a	-	·		
□备用7	方量	☑启用公式	[净重]/[备用6]		公式设置	0	0			819	93		0
□备用8	备用8	□启用公式			公式设置	0	0					确认	关闭
□备用9	备用9	□启用公式			公式设置	0	0] 🗹 🦷					
□序号	☑流水号	□操作员	□过磅员	□上传召	5								
					✓ 确定	E	🗙 取消		0	0		0	

二、仪表连接设置

1号仪表设置	×
仪表设置	
标准设置	
☑ 启用仪表 □ 同时输出到大屏幕 接收到的数据	
端 ロ COM1 ▼ 波特 率 4800 ▼	<u>^</u>
数 据 位 8 ▼ 停止 位 1 ▼	
奇偶校验 无	
仪表 2.上海耀华×K3190-A9 ▼	
6	M
数据长度 9. 上海耀华XK3190-C8 10. 宁波柯力D2002	清空
11.宁波柯力D2008F(tf=0) 12.宁波柯力D2008F(tf=2) 13.宁波柯力D2008F(tf=3)	

打开系统维护选项中的仪表连接设置,即打开软件仪表设置对话框。如图 11 所示:

标准仪表设置

仪表设置: 选择当前使用的仪表。

端口设置: 选择当前仪表连接计算机的串口号。

波特率:选择仪表与计算机串口的通讯频率。

数据位、停止位和奇偶校验位: 在标准仪表设置下一般采用默认设置即可。

检查间隔: 调整数据接收的频率,如果仪表传输数据比较快,那么可将检查间隔设置低一些,以稳定读数。

测试接收数据: 选中后,在右边窗体将直接显示,接收从仪表发送来未过滤的数据。以便测试仪表设置是否正确。

第五章 磅单格式及磅单修改

一、设置磅单格式

选择菜单栏系统维护->磅单格式设置,可自行预览并选择磅单格式,如未有你所中意的,可参考下一条自行设计。

^{候里} 太阳神称重计 里单 佳填充 与日期分开磅单 适本	时间 2012-07-1	称 1 3 1 <mark>5:30:40</mark>	〕 计 量 単	000001	
落单1 落单2 落单2	车号	1	毛重	53036	
三栏(净重大写) 两栏 + 雷单	货名		空重	0	
(全平) 全部) 治电储运有限公司(出由绿语有限公司)	规格		净重	0	
	发货单位	A单位	毛重时间	2012-07-12 20:20:47	
#里里3 三联 韦泓升混凝土称重4	收货单位	C单位	空重时间		
^{虏里} 苏巴依里矿	过磅员	毛管理员	备注		
	净重大写	零	金额大写		

二、修改磅单格式

打开系统维护->修改当前磅单,即可对磅单进行修改



对象的字体屈继



选中以后,即可对选中的标签进行操作 在窗体上有个对象查看器 如右图 在查看器下方有中文提示该属性的作用。

例如: ⊞Font (TFont) …

点击右边的···, 会弹出对话框。可以对所有选中的标签进行字体大小, 颜色, 样式的设置。 选定文本标签后, 也可在文本工具栏上, 对文本进行相应操作。

- "In Arial - 10 - B / U | In A 2 8 | E = = = | |||| |||| ||||| |||||

3、删除

选中文本标签后,按 DEL 键,或者点击工具栏上的剪切按钮 🐰。

2、动态标签

a、添加

先添加一个标签。

在"Memo"对话框内,点击插入公式按钮 🍹

在数据选项卡中,双击选中需要插入的字段的名称。如下图:

例: 需要插入车号, 双击车号后

公式:	数据 变量 函数	
<frxdbdataset1."序号"></frxdbdataset1."序号">	日 数据 □ □ 目 frxDBDataset1 □ □ □ 序号	
确定 取消	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
公式编辑器下方出现 <frxdbdataset1."车号"> 其中 frxDBDataset1 表示数据表名称,车号表示字段名。点击确定保 b、修改</frxdbdataset1."车号">		■ Shift Shift When Overlapped ✓ 可视(Q) ✓ 可打印(R)
选中动态标签后,在 对象查看器 中打 DataField 车号 ▼	戈到下图属性	メ 剪切(T) Ctrl+X
DataSet frxDBDatase 其中 DataField 是表示字段名,点击三	E角型,可选择修改的字段。	■ 粘贴(V) Ctrl+V ★ 删除(W)
DataSet 是数据表设置,如果磅单中有 哪个数据表的字母	「多个数据表那可以选择是	<u> 至</u> 远(X) Ctrl+A 「 」 前署(Y)

□□ 后置(Z)

哪个数据表的字段。

其他修改同静态文本标签的修改。

3、绘制表格

点击右边工具 画图按钮 再选择长方型图案 □ 长方形(⊻) 选定位置后,当击鼠标左键完成放置。



按住小黑点,可以自由的拉伸方格的大小。 如果要设置同样大小的方框,可以在方框上点鼠标右键。 然后选择复制,再在空白的地方右键->粘贴。复制一个相同 大小的方框。

	-	

4、磅单打印与设置

🗅 📂 🔚 💽 ЗI

新建报表,重新建立一个空的报表文件。

保存报表,把修改好的磅单可,保存下来,供以后使用。

打开报表,可打开之前修改过的磅单。

预览报表,预览当前磅单的打印效果。

页面设置,设置打印纸张页面的属性。

在纸张选项卡,尺寸选项中,可设置打印的纸张格式与大小。

纸张	其他选项	
一尺寸		
自定	义.	-
自定.	<u>گ</u>	~
Letter	r	
Legal		=
Execu	utive	
HA4		
A5		
B4 (J)	(5)	
B5 (J)	(5)	*

如果非标准纸张,可以选择自定义,然后在下方设置其纸张的自定义大小。

宽度	18.20	厘米
高度	25.70	厘米

第六章 辅助功能的使用

一、视频监控

点击系统维护->外围设备->打开视频窗口,或者直接按快捷键 F10



视频可选择查看方式,右键点击弹出菜单选择



本软件有两种视频卡可选择

视频设置	×
视频卡类型 □启用1路视频 □启用2路视频 □启用3路视频	花心鸟DS104 ▼ 花心鸟DS104 天敏VC4000 2#接口 ▼ 3#接口 ▼
□启用4路视频	4#接口 ▼ 确定 取消

二、更改密码

每个用户可更改自己的用户密码,可通过 系统操作->更改密码,对自己的用户进行修改。

三、更换班次(更换用户)

点击系统操作->更换班次,对用户进行重新登录。

四、模拟称重

模拟称重只用于软件测试时使用,只有超级管理员用户可以使用,建议安装 软件后,对另外建立用户来对软件进行使用。

五、串口输出

11 串口输出	
1#輸出串口设置 打开 串口号 波特率 传输频率 COM2 1200 500 1#輸出设备选择 輸出次数 设备名称 1 < 2、托力多8142格式 ▼	2# 输出串口设置 打开 串口号 波特率 传输频率 COM2 ▼ 1200 ▼ 500 ♀ 2# 输出设备选择 输出次数 设备名称 1 ♀ ▼

可选择从电脑自带的串口向大屏幕输出数据,选择好串口号,及大屏幕型号,可将当前软件中的数据向大屏幕输出